

Riparare attrezzatura trekking in 5 mosse: Guida Veloce

S SINTESI DELLA GUIDA

Sei nel mezzo di un sentiero isolato e il tuo zaino si squarcia? Non farti prendere dal panico: scopri come riparare attrezzatura trekking con un semplice rotolo di filo interdentale.

T CONSIGLI PRATICI & TRAVEL HACK

1. Scegli preferibilmente il filo interdentale non cerato e non aromatizzato alla menta per evitare di attirare insetti o animali selvatici al tuo zaino.
2. Porta con te un ago da sellaio o da lana riposto in modo sicuro all'interno di una cannuccia termosaldata.
3. Sigilla sempre le estremità della cucitura con un accendino per creare un fermo in nylon fuso.
4. Per riparazioni impermeabili su tende o teli, stendi uno strato sottile di colla o silicone sopra i punti di filo interdentale.

A ASTUZIA SMART & CURIOSITA

Sapevi che molti camminatori di lungo corso preferiscono il filo interdentale al filo di Kevlar perché non taglia il tessuto ultraleggero degli zaini moderni durante le vibrazioni del cammino?